

Guía de instalación rápida

1

Gracias por preferir el nuevo router inalámbrico-N Nebula 301+ de Nexxt Solutions®. Si faltara cualquiera de los artículos mencionados, estuviera dañado o si no coincide con la lista, contáctese de inmediato con el proveedor adonde adquirió la unidad para su reemplazo.

- Router inalámbrico-N
- Adaptador de corriente de 100/240V
- Cable de red

4

• Guía de instalación rápida

2

Pasos preliminares

Este avanzado dispositivo de red funciona como router, punto de acceso inalámbrico, cliente WISP y repetidor universal. Antes de configurar el router, debe asegurarse primero de contar con un servicio de internet de alta velocidad. La conexión más comúnmente utilizada en la actualidad es DSL o cable de banda ancha. La descripción que se utiliza en esta guía se basa en este tipo de conexión

3

Descripción del producto Panel frontal

Los indicadores LED en la sección frontal del dispositivo exhiben la actividad en la red, así como el estado de conexión y del enlace en todos los puertos en tiempo real. Estos además se utilizan para el monitoreo y la identificación de problemas que puedan afectar el desempeño de la unidad.



Indicador LED Descripción El router ha iniciado el proceso de encendido o ha lluminado establecido satisfactoriametne la conexión a internet El router no pudo establecer la conexión a internet Intermintencia lenta Al momento de conectar o desconectar los clientes Intermitencia en cualquiera de los puertos LAN, el LED aparece rápida intermitente durante 3 segundos antes de iluminarse en forma permenente

5

Panel posterior

En el panel posterior se encuentran los conectores físicos de alimentación y para integrar los dispositivos clientes existentes de la red



7

Instalación de componentes físicos

- 1. Apague el computador, el módem y el router.
- 2. Defina la ubicación óptima del router. Generalmente el mejor lugar se sitúa al centro de su red inalámbrica, orientando las antenas en posición vertical.
- **3.** Primero conecte un extremo del adaptador de corriente incluido en el conjuntor de CA ubicado en el panel posterior del router, antes de enchufar el otro extremo a un tomacorriente estándar de pared.
- 4. Proceda a conectar los dispositivos de la red en los puertos LAN del router. Posteriormente, utilice un cable de ethernet para conectar el módem al puerto WAN y establecer el acceso a internet.
- 5. Para terminar, encienda el router, su computador y el módem

8



6

- **1. Antenas:** Cuatro antenas omnidireccionales de alta ganancia y
- 5dBi. 2. Puerto WAN: En este puerto RJ45 se conecta el módem DSL/de cable /fibra óptica o la línea de ethernet proveniente de su proveedor ISP.
- su proveedor ISP.
 3. Puertos LAN (1/2/3): Conecte dispositivos para ethernet de 10/100Mbps, tales como computadoras, conmutadores y concentradores a cualquiera de estos puertos RJ45.
 4. Botón Wi-Fi: Púlselo entre 1 y 3 segundos para activar o desactivar la red inalámbrica del router.
 5. WPS/Reinicio:
 4. Poreiras parte batós para un gagrundo para babilitan la segundos para babili

- Presione este botón por un segundo para habilitar la criptografía WPS. Dentro de los dos primeros segundos, habilite la función WPS en el dispositivo cliente para establecer la constitución de los dos primeros segundos de la segundos. conexión inalámbrica.

• Mantenga este botón oprimido durante ocho segundos aproximadamente para restablecer el dispositivo a sus valores originales de programación. Se iluminan todos los indicadores LED en este caso

6. Alimentación: Conecte el adaptador de corriente que se incluve con el dispositivo en este coniuntor.

9

Configuración del router

1.Ingrese al router mediante la herramienta basada en la web. Para lograrlo, ingrese la dirección predeterminada http://192.168.0.1 o http://www.nexxtwifi.local. en el campo respectivo de su navegador.

Nota: Para acceder al router en forma inalámbrica, debe obtener el identificador SSID, Nexxt_XXXXXX (en donde la "X" representa los últimos 6 dígitos de la dirección MAC)

10

2.En esta etapa, aparece la interfaz web del router inalámbrico. A continuación, el sistema le pedirá que digite la contraseña originalmente establ ecida para la

11

3.La página de Configuraciones básicas aparece desplegada a continuación. En esta ventana se le ccionar el **Tipo de conexión** a in

12

unidad. Ingrese admin y luego haga clic en Iniciar sesión para continuar.



cual va a depender del servicio ofrecido por su actual Proveedor (ISP): PPPoE, para conexión discada o DHCP, en caso de utilizar otras conexiones por banda ancha. También es posible programar el dispositivo para que utilice una configuración IP estática. Conforme a la configuración original, el router detectará el tipo de conexión en forma automática. estableciendo el enlace en base a esa configuración. También es posible ingresar una contraseña y un identificador SSID en la sección de Configuración inalámbrica (la cual aparece en blanco conforme a los parámetros originales de configuración). Para fines de seguridad, recomendamos establecer una clave de acceso en esta etapa. Ésta debe contener 8 caracteres como mínimo. Posteriormente, haga clic en OK para concluir la configuración inicial del router.

3	WIFI Name	Nexot_123580	
Wireless	WIFI	WIFI Password	
Setungs	Passiona		

4.Una vez finalizado el proceso, aparece desplegada la notificación de configuración satisfactoria en la pantalla. De haber modificado el identificador SSID y la contraseña en el paso anterior, entonces deberá utilizar los parámetros recientemente asignados para poder ingresar al router.

1



Guía de instalación rápida

13



5.Si la computadora que usó para configurar el router logra entrar a internet, significa que ha configurado correctamente el dispositivo y que las otras computadoras en la LAN también deben ser capaces de hacer lo mismo. De no ser así, verifique que el Protocolo de Internet está configurado para que obtenga los paráme-

14

tros IP y DNS automáticamente. Para lograrlo, haga clic con el botón derecho en Red y Configuración del internet, seguido de Ethernet. A continuación, haga clic en Centro de redes y recursos compartidos > Ethernet >Propiedades y seleccione Versión del protocolo de internet 4 (TCP/IPv4). Y por último haga clic en Obtener dirección del servidor DNS y dirección IP automáticamente. Cabe hacer notar que la ruta indicada en esta guía se refiere a Windows 10. Otros sistemas operativos pueden ser diferentes. Por ende, asegúrese de seguir las instrucciones del sistema operativo que usted está usando. Si más adelante desea modificar la configuración inalámbrica del router, ingrese al router y seleccione las opciones del menú cuyos parámetros desea adaptar conforme a sus propias preferencias.vv

15

	Internet Connection Statu						
Status	The second secon						
Dirtemet Settings	Ļ	ġ		₩			
P Windeas Settings	Contection Status/Connected You can sufficie memori.						
Candwidth Control	Attached Davins and Davilian Statistics						
⁰ Windows Repeating							
Paranta Contrat	2 營Astactivet Devives		0.0	0.0			
Panarat			decontrast speed	Lowad Sport			
Q _a Administration	System Infe						
	Connectos Type	Dynamic IP	WAN IP	192. 158. C. 109			
	Connection Duration	100.75	Subret Mask	294,294,294,0			
	WAN MAG	C8-3A-35-12-35-80	Default Galeway	192 198 0.1			
	LAN P	192 168 1.1	Preferred DNS Server	192.158.0.1			
	Firmware Version	V12.01.01.29.m	Alternative DNS Server				

16

Declaración relativa a interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo cumple con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las condiciones siguientes:1) El actual dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y 2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo aquélla que origine el funcionamiento indeseado de la unidad. Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias

19

Declaración relativa a la exposición radioeléctrica

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación radioeléctrica establecidos por la FCC en un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia no inferior a 20cm entre el elemento radiante y su cuerpo.

FCC ID: X4YNBL301P

17

nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa al equipo del aparato receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente situado en un circuito distinto al cual está enlazado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

18

¡Advertencia!

Cualquier modificación sin la expresa aprobación de la parte responsable puede anular la facultad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo no puede ser colocado ni operado en conjunción con ninguna otra antena o transmisor. El fabricante no se hace responsable por ningún tipo de interferencia que afecte a los aparatos de radio o televisión como consecuencia directa de modificaciones no autorizadas al equipo.

