Guia de instalação rápida

Passo 1

Conteúdo da embalagem

Abra a caixa e verifique se todos os itens listados abaixo estão incluídos:

- Câmera integrada IP sem fio — 1 pc
- Adaptador de energia CA — 1 pc
- Antena sem fio — 1 pc
- Guia de instalação rápida — 1 pc
- CD-ROM (Monitor de cliente de IPC e aplicativo de busca) — 1 pc
- Cabo de rede — 1 pc
- Suporte e hardware de montagem — 1 set

Passo 2

Visão geral do produto

XPY 530

Passo 2

1. LEDs visão noturna
2. Lens
3. Sensor de luz
4. Microfone embutido
5. LED de status da rede
6. LED de status da operação
7. Ranhura para cartão SD
8. 5V DC in
9. Antena sem fio
10. Botão de reinicialização
11. Porta de rede (RJ45)
12. Entrada de áudio
13. Saída de áudio
14. Entrada e saía de alarme

Passo 3

Configuração básica.

Conexão da câmera IP à rede

1. Comece por fixar o suporte de montagem e a antena ao dispositivo.
2. Selecione a posição de montagem na parede ou no teto.
3. Use os parafusos e buchas fornecidos para fixar a base de montagem.
4. Insira o cabo Ethernet à interface RJ45 da câmera IP.
5. Ligue a outra extremidade do cabo de rede Ethernet ao seu interruptor, hub ou roteador.
6. Ligue a câmara à tomada de parede utilizando o adaptador CA fornecido para ligá-la.

Passo 3

Advertência: certifique-se de usar o adaptador de energia fornecido para fazer as ligações à rede de corrente alternada. O uso de um adaptador diferente pode causar danos à câmera, aquecê-la ou incendiá-la. Qualquer dano causado à câmera usando o adaptador de alimentação incorreta anula a garantia. Verifique se a tensão da rede elétrica (110V ou 220V) e frequência (50 ou 60 Hz) da sua localização coincide com aquelas especificadas na etiqueta.

Passo 4

Para iniciar

4.1 Como fazer login no sistema

1. Para acessar a câmera usando a interface da Web, abra o navegador do seu computador e digite o endereço IP do dispositivo: **192.168.0.126** e aperte Enter.

2. O endereço IP da câmera deve estar dentro da mesma faixa especificada pelo seu roteador.
   Obs.: os roteadores Nexxt Solutions são configurados dentro desses parâmetros. Ao utilizar roteadores de outros fabricantes, poderá ser necessário configurar o endereço IP da câmera manualmente, de modo que o valor atribuído caia dentro da faixa existente da sua rede. Para mais detalhes, consulte o manual do usuário.

Passo 4

3. Nessa etapa, a janela de **log in** aparecerá na tela. Por padrão, o nome de usuário do administrador e a senha é **admin**. Depois disso, clique **OK** para continuar.

Passo 4

4. A interface principal da câmera oferece dois modos de acesso diferentes, além do acesso aos controles e aos parâmetros de configuração da câmera, que são baseados nos privilégios atribuídos a cada usuário. (Consulte o manual para obter detalhes sobre o sistema de gestão multinível).
5. Para os fins deste guia de instalação rápida, vamos descrever a visão de vídeo usando o navegador IE. Observe que o usuário será obrigado a baixar controles ActiveX ao usar essa interface pela primeira vez.

Passo 4

A interface principal do usuário (como vista no Internet Explorer)

Passo 4

6. Após clicar em **Download**, selecione **Run** (Executar) para permitir que os controles ActiveX sejam instalados automaticamente no seu computador.

Caixa de diálogo de download de arquivo

Passo 4

4.2 Interface da câmera Web

Assim que você fizer o login, a página de monitoramento principal será exibida, como mostrado abaixo:

Interface do navegador da Web

Passo 4

1. **Descrição da barra de status:**
   - a) Indicador de status da conexão
   - b) Indicador de status da gravação
   - c) Botões de controle do zoom
   - d) **Botão de configuração do diretório:** define o caminho para salvar arquivos gravados
   - e) **Botão do microfone:** quando ativado, o operador pode falar remotamente para as pessoas perto da câmara
   - f) **Botão do alto-falante:** quando ativado, o operador pode ouvir as pessoas que estão perto da câmera
2. a) **Seleção do stream de vídeo:** Escolha o primeiro, segundo ou terceio stream, dependendo da largura de banda exigida pelo tipo de conexão que você está usando
   - b) **Visualizações:** tela cheia, visão quad e telas múltiplas

Passo 4

3. Setas de controle de direção
Botão de posição central
Botões de posição de pré-seleção e de chamada
Patrulha horizontal e vertical
4. Botão de instantâneo
Botão de gravação de video
Armazenamento de cartão SD
Botão de reprodução
5. IP da interface de configurações da câmera
6. Página inicial

Passo 4

- Ao fazer o login como **Administrador**, o usuário terá acesso total a todos os controles, menus e configurações disponíveis no aparelho.
- Como **Operador**, o usuário terá acesso à página de controle principal e a um número limitado de parâmetros associados com a operação da câmara.
- Como **Visitante**, o usuário só tem permissão para visualizar a página de monitoramento principal para todas as câmeras habilitados, não tendo acesso a qualquer um dos controles ou ajustes de configuração no dispositivo.

Para obter informações detalhadas sobre as diferentes opções de configuração, operação avançada e o software de monitoramento gratuito, consulte o manual do usuário incluído no CD-ROM.