Guía de instalación rápida

Paso 1

Contenido del empaque

Apenas abra la caja, verifique que estén incluidos los artículos mencionados en la lista a continuación:

- Cámara IP inalámbrica integrada — 1 ud
- Adaptador de corriente — 1 ud
- Antena inalámbrica — 1 ud
- Guía de Instalación Rápida — 1 ud
- CD-ROM (contiene aplicación de búsqueda y de vigilancia IPC Monitor) — 1 ud
- Cable de red — 1 ud
- Soporte de montaje y herrajes — 1 set

Paso 2

Descripción del producto

XPY 530

Paso 2

1. Luces LED para visión nocturna
2. Lente
3. Sensor de luz
4. Micrófono integrado
5. Indicador LED de estado de la red
6. Indicador LED del estado funcional
7. Ranura para tarjeta SD
8. Entrada de CC de 5V
9. Antena inalámbrica
10. Botón de reposición
11. Puerto para conexión de red (RJ45)
12. Entrada de audio
13. Salida de audio
14. Entrada y salida para sensores de alarma externos

Paso 3

Configuración básica

Conexión de la cámara IP a la red

1. Primero debe fijar el soporte de montaje y la antena al dispositivo.
2. Escoja la ubicación para instalar la cámara en la pared o en el cielo raso.
3. Utilice los tornillos y tarugos que se incluyen con la unidad para fijar la base.
4. Inserte el cable Ethernet en la interfaz RJ45 de la cámara IP.
5. Conecte el otro extremo del cable de red en el conmutador Ethernet, concentrador o router.
6. Tras enchufar la cámara en el tomacorriente de la pared utilizando el adaptador incluido, proceda a encender el dispositivo.

Paso 3

Advertencia: Utilice el adaptador de corriente que viene con el dispositivo para conectarlo a la red eléctrica. El uso de un adaptador distinto puede dañar o recalentar la unidad, e incluso generar un incendio. Todo desperfecto derivado del uso de un adaptador de corriente inadecuado dejará sin efecto la garantía que posee el producto. Verifique que el voltaje de la red (110V ó 220V) y la frecuencia (50 Hz ó 60 Hz) en su localidad concuerdan con los márgenes especificados en la etiqueta.

Paso 4

Pasos preliminares

4.1 Iniciar sesión en el sistema

1. Para acceder a la cámara a través de la interfaz web, abra el navegador de su computadora e ingrese la dirección IP del dispositivo: **192.168.0.126**. Oprima la tecla de retorno a continuación.

2. La dirección IP de la cámara tiene que estar dentro del mismo margen que la especificada en su router.
   Nota: Los routers de Nexxt Solutions están configurados conforme a dichos parámetros. Es posible que tenga que configurar la dirección IP de la cámara manualmente si utiliza routers de otros fabricantes, para que el valor asignado concuerde con los existentes en su red.
   Para más información, remítase al manual del usuario.

Paso 4

3. En esta etapa, se despliega la ventana de **Log in** (Iniciar sesión) en la pantalla. Según la configuración original, el nombre de usuario y la clave es **admin**. Cuando termine, haga clic en **OK** (Confirmar) para continuar.

Paso 4

4. La interfaz de la cámara presenta dos modos de acceso distintos, además del acceso a los controles y a los parámetros de configuración de la cámara, los cuales se basan en el nivel de privilegios que se le asigna a cada usuario en particular. (Refiérase al manual para ver los detalles relativos a los distintos niveles de acceso del sistema de gestión).
5. Para fines de esta guía de instalación rápida, se describe la visualización de videos a través de IE (Internet Explorer). Cabe hacer notar que el usuario deberá descargar los controles ActiveX cuando utilice esta interfaz por primera vez.

Paso 4

Interfaz principal del usuario (como se exhibe en Internet Explorer)

Paso 4

6. Tras hacer clic en **Download** (Descargar), seleccione **Run** (Ejecutar) para permitir que se instalen automáticamente en su computador los controles ActiveX .

Recuadro de diálogo para descarga de archivos

Paso 4

4.2 Interfaz de la cámara en Internet

Apenas ingresa al sistema, se despliega la página de monitoreo principal, tal como se ilustra a continuación:

Interfaz del navegador web

Paso 4

1. **Descripción de la barra de estado:**
   a) Indicador de estado de conexión
   b) Indicador de estado de grabación
   c) Botones de control para el zoom
   d) **Configuración del directorio:** define la ruta para almacenar los archivos grabados
   e) **Botón del micrófono:** cuando está habilitado, el operador puede hablar remotamente con las personas en las proximidades de la cámara
   f) **Botón del parlante:** cuando está habilitado, el operador puede escuchar a las personas en las proximidades de la cámara
2. a) **Selección del flujo de video:** Escoja el flujo uno, dos o tres, dependiendo del ancho de banda que se requiera para el tipo de conexión que esté utilizando
   b) **Métodos de visualización:** Pantalla completa, Pantalla dividida en cuatro, Pantalla de visualización múltiple

Paso 4

3. Flechas de control de dirección
   Botón de posicionamiento central
   Controles de ajuste y activación de posiciones predeterminadas
   Patrullaje vertical y horizontal
4. Foto instantánea
   Grabar videos
   Ranura para tarjeta SD
   Botón de reproducción
5. Interfaz de configuración de la cámara
6. Página de inicio

Paso 4

- Cuando el usuario ingresa como **Administrador**, éste tiene acceso a todos los controles, menús y parámetros del dispositivo.
- Como **Operador**, el usuario tiene acceso a la página de monitoreo principal, así como a un número determinado de parámetros relacionados con el funcionamiento de la cámara.
- En su calidad de **Visitante**, al usuario sólo se le permite visualizar la página de monitoreo principal con todas las cámaras habilitadas, pero no está facultado para ejercer control ni para configurar ningún parámetro del dispositivo.

Para más información sobre las distintas opciones de configuración, funcionamiento avanzado y el software de monitoreo gratis, haga el favor de consultar el manual del usuario incluido en el CD ROM.