


ESTE CONTROLADOR ES PROVISTO POR UNA COMPANIA DISTINTA A KLIPXTREME. LA FUNCIONABILIDAD FUE PROBADA EN PROCESOS BASICOS, **USE BAJO SU PROPIO**

RIESGO!

AL INSTALAR EL CONTROLADOR ESTA ACEPTANDO LA INFORMACION DESCRITA ARRIBA.

Instalando controlador para KWC-100 en VISTA:


- 1.- Extraiga el archivo en el disco local de su computadora.
- 2.- Conecte la cámara al Puerto USB.
- 3.- Una vez que el sistema encuentra el Nuevo dispositivo, haga clic en “Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)”



- 4.- Haga clic en “no tengo el disco. Mostrarme otras opciones”



5.- Haga clic en “Buscar software de controlador en equipo (avanzado)”




6.- Haga clic en la opción “buscar” y localice el folder o lugar donde extrajo el archivo. Por ejemplo (C:\KWC-100 Vista) luego haga clic en “Siguiente”

7.- En la opción de Seguridad de Windows haga clic en “Instalar este software de controlador de todas formas”




8.- Haga clic en cerrar una vez que el controlador halla sido instalado correctamente.




Actualizando el controlador para KWC-100 en Vista:

- 1.- Extraiga el archivo zip en el disco local de su sistema.
- 2.- Abra el administrador de dispositivos, busque el signo de exclamación amarillo , puede estar localizado en “otros dispositivos” , o dentro de “dispositivos de imagen” Con el nombre “Camara USB” , haga clic derecho en el dispositivo y seleccione “actualizar controlador”.



- 3.- Haga clic en “Buscar software del controlador en el equipo”



4.- Haga clic en la opción “buscar” y localice el folder o lugar donde extrajo el archivo. Por ejemplo (C:\KWC-100 Vista) luego haga clic en “Siguiente”

5.- En la opción de Seguridad de Windows haga clic en “Instalar este software de controlador de todas formas”



6.- Haga clic en cerrar una vez que el controlador halla sido instalado correctamente.

